

Diamant-Lochsäge – Anwendung und Zubehör

1. Führungsloch bohren mit Bohrer MXQDA004B und MX2P1007B



2. Zentrierbohrer aus Aufnahme entfernen, in die Lochsäge einsetzen



3. Lochsäge mit Zentrierbohrer in das vorgebohrte Führungsloch einsetzen



4. Wurde einige Millimeter mit der Lochsäge in das Material gebohrt, kann der Zentrierbohrer entfernt werden. Dies erhöht die Lebensdauer des Bohrers



Das passende Zubehör MXQDA004B und MX2P1007B finden Sie im Artikel unter „spezifisches Zubehör“ verlinkt